

### Version 18.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
23.02.18	Allgemein	Programmwartung und -pflege	12360

### Version 17.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
23.01.17	Allgemein	Für die Berechnung nach DIN EN konnte keine Betongüte ausgewählt werden.	10210
23.01.17	Ausgabedokument	Für die gewählte Betongüte wurde ein negativer Wert ausgegeben.	10707
23.01.17	Benutzeroberfläche	Die Möglichkeit zur Eingabe eines Teilsicherheitsbeiwertes bei der Querbettung wurde entfernt.	10807

### Version 16.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
21.01.16	Allgemein	Programmanpassungen für die <b>Lauffähigkeit unter Windows 10</b> .	9524

### Version 15.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
30.01.15	Allgemein	Programmwartung und -pflege	8694

### Version 14.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
21.01.14	Allgemein	Programmwartung und -pflege	7493

### Version 13.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
12.03.13	Allgemein	Die <b>Änderungsmitteilungen</b> stehen nun auch in <b>englischer Sprache</b> zur Verfügung.	6444
12.03.13	Allgemein	Programmanpassungen für die <b>Lauffähigkeit unter Windows 8</b> .	6355

### Version 12.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
14.03.12	Allgemein	Programmwartung und -pflege	5767