

Version 18.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
02.03.18	Ausgabedokument	Die cpe-Werte für die automatisch erzeugten Windlasten werden nun auch ausgegeben.	10513

Version 17.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
09.06.17	Benutzeroberfläche	Ein Klick auf den Button „?...“ im Reiter „Belastung Optionen“ führt nicht mehr zum Programmabbruch.	11471
01.06.17	Bemessung	Für Träger mit Kragarm wurde bei fehlendem negativen Durchbiegungsanteil im Feld eine falsche Feldlänge für den Nachweis ermittelt.	11441
11.01.17	Allgemein	Die Bemessung von Trägern aus dem Holzwerkstoff Kerto-S ist nun möglich.	10285

Version 16.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
05.04.16	Berechnung	Gemäß DIN EN 1995-1-2/NA ist die Bemessung im Brandfall nach 4.2.3 (reduzierte Eigenschaften) nur noch für Nadelhölzer vorgesehen. Bei Umstellung auf 4.2.2 (reduzierte Querschnitte) für sonstige Holzarten wurden in Programmversion 03/2016 versehentlich auch die Querschnitte in der Kaltbemessung um die Mindestabbrandrate $d_0 = 7 \text{ mm}$ reduziert.	9775
16.03.16	Allgemein	Die Bemessung von Trägern aus dem Holzwerkstoff BauBuche GL70 (flachkant und hochkant) ist nun möglich.	9731
12.01.16	Allgemein	Programmanpassungen für die Lauffähigkeit unter Windows 10 .	9530

Version 15.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
13.11.15	Auswertung	Bei der Übersicht der Ausnutzung fehlte der Kippnachweis.	8215
03.06.15	Ausgabedokument	Bei vorhandenen Zwischenstützen wurde für die zulässige Durchbiegung die Feldlänge statt der tatsächlichen Stützweite zugrunde gelegt.	9084
23.01.15	Allgemein	Programmwartung und -pflege	8697

Version 14.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
18.01.14	Allgemein	Programmwartung und -pflege	7485

Version 13.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
17.07.13	Auswertung	Bei automatischer Ermittlung der max. Kippabstände nach der "Kippfeldmethode" wurde der Ausdruck korrigiert.	6883
17.07.13	Auswertung	Grafiken im Langausdruck wurden nicht mehr alle erzeugt.	6882
15.03.13	Allgemein	Die Änderungsmitteilungen stehen nun auch in englischer Sprache zur Verfügung.	6453
15.03.13	Allgemein	Programmanpassungen für die Lauffähigkeit unter Windows 8 .	6364
15.03.13	Benutzeroberfläche	Bei der Eingabe von Fließkomma-Zahlen (Lasten, Zwischenlager, ...) wird jetzt auch ein Komma akzeptiert, nicht nur Punkte.	4995

Version 12.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
08.09.12	Allgemein	Ergebnisgrafiken mit <i>fremdsprachlichen Sonderzeichen</i> werden für die Ergebnisliste so modifiziert, dass ein fehlerfreies Einfügen möglich ist.	5851
08.09.12	Allgemein	Die Einstellung <i>Firstkeil lose</i> ist wieder abschaltbar und standardmäßig deaktiviert.	5850
08.09.12	Benutzeroberfläche	Anpassungen in der grafischen Benutzerführung.	5852
21.06.12	Allgemein	Beim Satteldachträger ist ebenfalls ein loser Firstkeil möglich. Diese Einstellung war bisher nur für symmetrische Träger möglich. Bei größerer Unsymmetrie entstehende Nebenfirne können durch die Bemessungsregelungen der Normen nicht abgedeckt werden, daher ist die Anwendung der Option für lose Firstkeile auf nur <i>unwesentlich von einer symmetrischen Geometrie abweichende Träger</i> beschränkt.	5849