

Version 19.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
25.04.19	Allgemein	Programmwartung und -pflege	13460

Version 18.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
23.02.18	Allgemein	Programmwartung und -pflege	12360

Version 17.0

Build	Komponente	Beschreibung	ID
23.01.17	Allgemein	Für die Berechnung nach DIN EN konnte keine Betongüte ausgewählt werden.	10210
23.01.17	Ausgabedokument	Für die gewählte Betongüte wurde ein negativer Wert ausgegeben.	10707
23.01.17	Benutzeroberfläche	Die Möglichkeit zur Eingabe eines Teilsicherheitsbeiwertes bei der Querbettung wurde entfernt.	10807