

Hlavní novinky a změny ve verzích 18.0 po podskupinách produktů RIBTEC®

stav DVD 2018-1.cz

❖ **Základní nástroje RIBTEC®**

Všeobecně

- Databanka **zatěžovacích maker** byla rozšířena o **zatěžovací plochu bodových zatížení**. Toto umožňuje roznos zatížení pod úhlem 45° na těžišťovou plochu modelu vozovky.
- Aktualizace parametrů předpínací výztuže s okamžitou soudržností, obvykle používané v ČR a SR.

❖ **AutoUpdate**

- Nastavením filtru na určitou programovou verzi se stahují pouze produkty zvolené verze.

❖ **RIBtec, konstrukční prvky**

➤ **BALKEN, nosníky pozemních staveb: BETON, OCEL, DŘEVO**

Všeobecně

- Texty popisující zakázku a řešený konstrukční prvek (položku) se bezdůvodně ořezávaly na délku 21 znaků.
- Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.

Protokol

- V zobrazení zatěžovacích stavů se spojitá zatížení umístěná vedle sebe zobrazovala nad sebou.
- V zobrazení zatěžovacích stavů nebyly u spojitých zatížení s velmi malou hodnotou viditelné texty popisů.
- Při existenci více osamělých zatížení na jednom místě se tato vykreslovala přes sebe a nebyla tak jednoznačně rozeznatelná.

Prostředí obsluhy

- V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce.
- Prostorové zobrazení bylo rozšířeno o prostupy.
- Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.
- Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.
- Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.
- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.
- V nárysu byla viditelná vždy jen jedna vrstva předpjaté výztuže.
- Při volbě režimu "bez návrhu" se přesto na závěr výpočtů zobrazovalo prázdné okno s přehledem posudků.
- Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu.

Zadání

- Výšková poloha prostupu může být nyní rovněž popsána vzdáleností mezi dolní hranou nosníku a středem prostupu.

BETON – Protokol

- Popisy průřezů v oblasti ozubů se částečně překrývaly.
- Ve výjimečných případech chyběly popisy průběhu As.
- Pokud byl aktivován posudek dekomprese pro třídu prostředí, kde tento norma nepředpokládá, tiskla se poznámka, že tento posudek nebyl veden.
- V případě snížené šířky stojiny na numericky nulovou hodnotu v důsledku odpočtu kanálek se v návrhu na posouvající sílu tiskne chybové hlášení.
- Poloha těžišťové osy (x) se vykreslovala u průřezů tvaru T chybně.
- Stručný výstup byl rozšířen o průběh šířky trhlin.

BETON – Návrhy

- **Vznik širokých trhlin v oblasti ozubů**
V případě normy ČSN EN se počítalo s chybnou výškou průřezu.

- **Požární odolnost**
Osová vzdálenost výztuže se u nosníků s ozuby protokolovala chybně.
- Posudek PO desek ignoroval ozuby s velmi malou výškou.
- Výpočty torzních charakteristik průřezů nezohledňovaly oslabení průřezů ozuby.
- Oprava příliš malé hodnoty ramene vnitřních sil v návrhu na posouvající sílu v oblasti podpor.
- Úpravy materiálu předpínací výztuže se přebíraly do protokolu až při 2. programovém běhu.
- V nelineárním výpočtu průhybů s trhlinami byla upravena momentová složka s vyplývající z vlivu smršťování.

BETON – Prostředí

- Na záložce předpětí nebyly dostatečně čitelné parametry výztuže.
- Osamělá zatížení ve směru x se na statickém systému zobrazovala v chybné poloze, neboť zadání excentricity eZ se vztahuje k těžištové ose.
- Nastavení "spolupůsobící šířky desky" bylo přesunuto z panelu "Možnosti výpočtu" do podokna "Vlastností".
- Při aktivaci poklesu podpory se současně vytvářelo osamělé zatížení 20 kN.
- Standardní hodnota krytí betonem podélné výztuže c.vL je nastavena na 3,5 cm.
- Pro únavová zatížení může být dle EN 1991-1-1 (6.3) předepsán dynamický součinitel; standardní hodnota je 1,40.
- Nová zatížení lze nyní zadávat i přímo v kontextu struktury objektů.
- Ve struktuře objektů lze pomocí funkce "zobrazit pouze zatěžovací stavy" cíleně skrýt zobrazení zatížení.

OCEL – Návrhy

- Ve výpočtu rozpětí polí se pro účely posudku ohybového vzpěru s klopením zohledňují pouze vodorovné podpory.

OCEL – Prostředí

- Spojitá zatížení ve směrech x a y se zobrazovala v nárysu nesrozumitelně. Nyní se tato zatížení navíc popisují hodnotami px/py a zobrazení šipky ve směru z bylo odstraněno.
- Oprava textu nápovědy k materiálu konstrukční ocele v podokně *Vlastností*.

➤ **RTool, balík posudků a návrhů**

Dřevěné konstrukce

- Rozšíření algoritmu výpočtu kombinací zatěžovacích stavů pro různé skupiny zatížení s odlišnou dobou trvání účinku (součinitel Kled) tak, aby byla vždy nalezeno maximální využití průřezu (napětí) související s hodnotou součinitele Kmod.

➤ **BEST, sloupy pozemních staveb: BETON, OCEL**

Všeobecně

- Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.

Protokol

- V případě působiště vodorovných sil přímo v počátku souřadnic nebyl rozpoznatelný osový kříž pro zobrazení zatěžovacích stavů.
- Ve schématu statického systému bylo kótování průřezů a množství výztuže obtížně čitelné.

Prostředí

- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.
- Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.
- Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.
- V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce.
- Texty popisující zakázku a řešený konstrukční prvek (položku) se bezdůvodně ořezávaly na délku 21 znaků.
- Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.
- Po importu souboru *.bev jednopodlažního sloupu s horním a dolním uložením se horní podpory hlavy sloupu nezobrazovaly ve 3D zobrazení, ačkoliv tyto fakticky existovaly.
- Automaticky generované návrhové kombinace pro seismicitu obsahovaly chybné součinitele.
- Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu.

Zadání

- Při zadávání textového popisu projektu docházelo k častějším haváriím programu.

BETON – Protokol

- Ve schématu statického systému byly u průřezu tvaru H prohozeny kóty.

BETON – Výpočet

- V případě šikmého ohybu se minimální třmínková výztuž stanovovala dle sklonu výslednice podél šikmo proležené, myšlené hrany. Nyní probíhá tento výpočet odděleně pro každý směr a příslušnou zadanou šířku průřezu. Návrh na posouvající sílu se nadále provádí za předpokladu šikmého ohybu.
- Spojitá zatížení ve výšce 0 se nepředávají do výpočtu, neboť tato nemají význam a vedou pouze na havárii programu.

BETON – Zadání

- Pro výpočet průběhu teploty (PO modifikovanou zónovou metodou) v průřezu se skládanou výztuží (3x4 / 5x4) se přímo zadává osově krytí jednotlivých profilů.

OCEL – Prostředí

- Posouzení deformace probíhá pouze v případě existence příslušné návrhové kombinace. Pokud tato neexistuje, pak se před vlastním výpočtem zobrazí chybové hlášení.

➤ FUNDA, ŽB základy**Všeobecně**

- Při otevření programu docházelo k havárii grafického prostředí, pokud nebylo v *Nastavení > Možnosti > Nastavení programu* předvoleno *Složka projektu jako standard pro uložení*.
- Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.

Protokol

- V návrhu kalichu se tiskne upozornění, pokud je nutná hloubka vetknutí větší než stávající.
- V tabulce polohy nulové čáry rozevírané základové spáry bylo doplněno správné označení hodnoty "ey".
- Ve výpočtu součtu vlastní tíhy od náhradních plošných zatížení byla u veličiny qz opravena její jednotka na [kN/m²].
- Číslování bodů polygonu ve výkrese kontaktních napětí bylo uvedeno do souladu se zadáním.
- Oprava jednotky koheze a odstraněna jednotka u tan(delta).
- Ve schématu statického systému se velmi masivní sloupy vykreslovaly příliš vysoké.
- Uživatelské zatěžovací stavy, které obsahovaly nulovou složku síly Pz, se neprotokolovaly

Prostředí

- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.
- Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.
- Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.
- Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.
- V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce.
- Panel voleb aktivních posudků pro automatizovaný návrh rozměrů základu je nově přístupný rovněž z podokna vlastností.
- Podokno vlastností s informacemi k projektu je nyní vždy viditelné.
- Nastavení pro rozmístění výztuže byla přesunuta do podokna vlastností (z "Možností výpočtu").
- U importovaných mimořádných kombinací se ve výběru nabízejí pouze druhy mimořádných kombinací.
- Viditelnost dílčích částí podokna vlastností se ukládá.
- Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu.
- Po importu zatížení z programu BEST, který obsahoval pouze složky z teorie II. řádu dHyll nebo dHxII, se nevytvářela žádná zatížení.
- Vypínání viditelnosti konstrukčního rastru bylo nefunkční.
- Při zadání stávající výztuže sloupu lze alternativně využít nový typ zadání ve formátu např. "4d20", tj. pro 4 pruty s profilem 20 mm.

Zadání

- Pokud některý ze zatěžovacích stavů není obsažen v žádné kombinaci, pak se před výpočtem objevuje varování.

Návrhy

- V řízení posudků oblasti jádra byl zaveden třetí atribut. Nově lze zde nastavit buď "stálé" nebo "dočasné" nebo "Auto". Tímto nastavením je zaručeno, že se vytvoří všechny relevantní kombinace pro posouzení 1. a 2. oblasti jádra.

Výpočet

- V automatickém návrhu rozměrů základu nebyly vždy dodrženy minimální požadované rozměry.

➤ RTcdesign, návrhy ŽB průřezů**Prostředí**

- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

➤ RTslab, monolitické a filigránové desky**Výpočet**

- Stabilizační součinitel pracovního diagramu napětí – přetvoření pro výpočet příčného smyku kvadratických konečných prvků byl snížen o 10%. Toto vede při hrubějších sítích na realističtější výsledky deformací. Změnou tohoto deformačního chování a průběhů smykových napětí v příčném směru jsou ovlivněny rovněž průběhy reakcí v podporách.

Prostředí

- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.
- Při uložení projektu pod novým názvem pomocí funkce „Uložit jako ...“, následných úpravách a provedení výpočtu se při ukončení práce s projektem nenabízel automaticky dotaz na uložení provedených změn.

➤ RTbsholz, lepené dřevěné nosníky a vazníky**Protokol**

- Nově se protokolují i hodnoty cpe pro automaticky generovaná zatížení větrem.

➤ RTholzbau, statické výpočty, návrhy a posudky**Protokol**

- U skosených hran průřezů byla rekapitulace posudků lepených nosníků rozšířena o využití normálových napětí se zohledněním úhlu vláken dle rov. (6.38).
- Ve specifických případech výpočtů nosníku se neprotokolovalo kontaktní napětí.

➤ ZWAX**Všeobecně**

- Průběžná údržba a aktualizace.

❖ RIBfem, pozemní stavby

➤ TRIMAS®

Všeobecně

- Při přepnutí stavebního stavu mohou být volitelně uchovány aktuálně zvolené viditelnosti subsystémů.
Alternativně se mohou, stejně jako doposud, při přepnutí stavebního systému zobrazovat všechny zúčastněné subsystémy.
- Pokud projekt obsahoval více než 150 grafických výstupů typu *.plt, docházelo k havárii zobrazovacího programu.

Vyhodnocení

- Posouzení **tlakových napětí betonu u skořepin** probíhá v závislosti na návrhové situaci pro $\text{sigc} < 0.60 \cdot \text{fck}$ nebo $\text{sigc} < 0.45 \cdot \text{fck}$. Ve vyhodnocení se zobrazují korespondující využití odděleně pro směr x / y a *horní / dolní* povrch. Navíc lze nechat zobrazovat pouze nejméně příznivou hodnotu (maximální využití).
- Ve vyhodnocení vnitřních účinků základních zatěžovacích stavů na plochách lze nyní nastavovat viditelnost oblastí prvků.
- Při přechodu vyhodnocení výsledků na nosnících do jejich návrhů na ohyb nebo smyk se automaticky aktivovala viditelnost posloupností prutů.
- Nová funkce menu *Soubor* -> *Výstup sestav* poskytuje stejné možnosti výstupu jako původní funkce přístupná přes symbol tiskárny na panelu nástrojů.
- Při zobrazení výslednic v elastických uloženích se zobrazují pouze číselné hodnoty aktivního zatěžovacího stavu.
- Ve Vyhodnocení lze opět zobrazovat elastické uložení konečných prvků.
- Při vyhodnocení reakcí se v textovém rámečku zobrazují jejich max. a min. hodnoty. V případě, že neexistují tahové reakce, se stanovuje hodnota min. Fsz správně.

Návrhy

- Starší označení "Vwd" návrhové hodnoty únosné posouvající síly se smykovou výztuží bylo nahrazeno v souladu s EN 1992-1-1 aktuálním označením "VRd,s" (DIN), resp. "VRd,sy".
- **Navrhování betonových ploch s náběhy**
Vlivem množství různých návrhových řezů docházelo k havárii programu.
- **Návrhy kruhových a trubkových průřezů** se provádějí a dokumentují vždy na šikmý ohyb.
- Ve **výpočtu průhybů se vznikem trhlin** byl opraven výpočet složky efektivní tuhosti, která souvisí s vlivem smršťování.

Výpočet

- Stabilizační součinitel pracovního diagramu napětí – přetvoření pro výpočet příčného smyku kvadratických konečných prvků byl snížen o 10%. Toto vede při hrubějších sítích na realističtější výsledky deformací. Změnou tohoto deformačního chování a průběhů smykových napětí v příčném směru jsou ovlivněny rovněž průběhy reakcí v podporách.
- Při provedení lineárního výpočtu průhybů po předcházejícím nelineárním výpočtu průhybů se vznikem trhlin se v textovém rámečku chybně zobrazoval text odkazující na průhyby s trhlinami.
- Zásadní přepracování metodiky výpočtu zakřivených skořepinových prvků, a to zejména ve smyslu výpočtu průběhu normálových sil ve stavech s převládajícími ohybovými a membránovými účinky.

Zadání

- V případě **zatěžovacích maker** mohou být definována **bodová zatížení s automatickým plošným roznosem** do střednicové roviny. Rozměry *roznosových ploch* jsou součástí definice *zatěžovacího makra*. Zadání roznosové hloubky jako vzdálenosti od horní hrany konstrukce až po těžišťovou osu nosné desky se zadává přímo *u polohy konkrétního zatěžovacího makra*. Roznos zatížení se uskutečňuje pod úhlem 45°.
- Úspěšné kopírování zatěžovacích maker do nového zatěžovacího stavu se potvrdí.
- Bezprostředně po načtení projektu se automaticky aktualizuje síť FEM.
- Při smazání uživatelsky definovaného zatěžovacího makra se v projektu smaže i příslušný definiční soubor *.plm.
- Standardní nastavení ztrát vlivem dotvarování, smršťování a relaxace předpjatých deskových systémů je pro $t_1 = 0.10$ a pro $t_n = 0.15$.
- V zobrazení číslování linií a popisů elastického uložení nosníku se používá nastavený textový offset.

- V návrhu na smyk *předpjatých nosníků* se do návrhového programu nepředávala zadaná hodnota krytí betonem cv,l.
- Zatěžovací makro, negenerované podél zakřivené osy nosníku, ale excentricky vzhledem ke zvolené posloupnosti linií, se nyní v grafickém zobrazení orientuje podle lokálního systému nosníku. Vlivem možné odlišné orientace lokálních systémů posloupnosti linií a měnící se orientace lokálních systémů linií, se zobrazovala chybná poloha zatěžovacího makra.
- Při *půdorysném zobrazení* (rovina XY, klávesa F5) a zvoleném layout prvků *Řez profilem*, se průřezy svislých prutů zobrazovaly otočené o 90 stupňů.
- Na rozdíl od silničních mostů a lávek se u železničních mostů v základní kombinaci gr11 navzájem nevyklučují zatížení teplotou a větrem.
- Mazání subsystémů opět maže veškerá obsažená data.
- Pokud se vypne viditelnost aktuálního subsystému, pak následuje příslušné upozornění, přičemž se aktuální subsystém opět zobrazí, pouze pokud je toto uživatelem potvrzeno.
- Při kopírování linií v režimu „Kopírovat uložení“ se skutečně kopírují bodová a liniová uložení zdrojové linie.
- Na hladině FEM je nově možné přiřazování zvolených konečných prvků do subsystému.

Řízení návrhů

- Návrhy betonu pro stálou / dočasnou a mimořádnou situaci lze nyní provést v jednom programovém běhu. Vytváření obálky hodnot výztuže max. As zohledňuje výsledky z obou těchto návrhových situací.
- Nastavení vlastností jednotlivých nosníků **Výpočet s trhlínami** lze zkontrolovat a upravit přímo v panelu Řízení návrhů.
- **Návrh ohybu nosníků na MS únavy**
Součinitelé ekvivalentního poškození phi.fat musí být zadány uživatelem; standardní hodnota 1,2 odpovídá povrchům s malou drsností.

Rozhraní

- **Datové rozhraní CAD pro import formátu DWG** bylo aktualizováno a rozšířeno. Podporovány jsou modely 2D a 3D ve standardu do verze AutoCAD 2018.
- Při exportu linií a bodů přes *rozhraní DXF* se používá formátování 2D – DXF.

Předpětí

- Při vytváření nosníku se automaticky vytváří stejnojmenná posloupnost linií.

Protokol

- Specifické parametry silničních mostů se protokolují pouze při nastavení tohoto typu konstrukce.

❖ RIBfem, mostní stavby

➤ PONTI®

Viz > [TRIMAS®](#)

Protokol

- Hlavička diagramu "Využití – Přehled příčného směru" byla nahrazena hlavičkou " Využití – Přehled posouvající síly a kroucení".

Vyhodnocení

- Průběhy *Využití styku stojina – pásnice* pro tlačené a tažené diagonály lze nyní zobrazovat nezávisle na sobě.
- Průběhy *Využití tažené diagonály v důsledku V, T, V+T a podélné výztuže na kroucení* lze nyní zobrazovat nezávisle na sobě.

Zadání

- Po geometrických úpravách mostních průřezů v prostředí jejich grafických úprav se v grafickém prostředí modelu celkového statického systému aktualizují korespondující průřezy.

Návrhy NAZWEI

- Ve vyhodnocení se protokolují využití hlavních tahových a tlakových napětí (MSÚ).
- **Únosnost na posouvající sílu a kroucení**
Ve zvláštních případech je vyžadován a prováděn – nad rámec ostatních posudků – posudek hlavních tlakových napětí na MSÚ. Hlavní tlaková napětí se stanovují a omezují v závislosti na tahových napětích ve stavu bez trhlin nebo příhradovou analogií ve stavu s trhlinami. Stupně využití lze graficky zobrazit.
- **Napětí ve stavebních stavech** se nyní posuzují pro všechny stavební stavy zadané v modelu TRIMAS.

Návrhy QUER

- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

Rozhraní

- V rekapitulaci výsledků sanačních výpočtů NRR byla doplněna využití styku stojina – pásnice.

Návrhy

- Oprava chybového hlášení v návrhu průřezů ve tvaru koryta (tvar L).

Návrhy HAUZU

- **Posouzení únavy betonářské výztuže** probíhá i v případech pouze externího předpětí.
- V napětích stavebního stavu a posudku dekomprese se u popisů kombinací již nepřipisuje "+G2", pokud neexistují korespondující účinky "G2" (vystrojení).
- **Napětí předpínací výztuže ve stavu bez trhlin**
V názvu návrhových kombinací byla odstraněna značka "G1", neboť vlastní tíha konstrukce nemá vliv na předpínací výztuž.
- Pro **posouzení dekomprese** lze přímo v každém čase zadat podíl vlivu poklesu podpor (viz klíč STEU 'SLSO'). Tento podíl se však nezohledňoval v každé kombinaci.

➤ RTbetonverbund, spřažené mosty

Viz > [TRIMAS®](#)

Všeobecně

- Kompatibilita s programovou verzí TRIMAS® 18.0.

➤ RTstahlverbund, spřažené mosty

Viz > [TRIMAS®](#)

Generování

- Při existenci ocelových nosníků s náběhy, které nebyly v prvním stavební stavu aktivní, se tato oblast náběhu nepředávala do návrhového programu.

VQ1

- **Klasifikace ocelových truhlíků**
V klasifikaci průřezů horní a dolní pásnice se případně nezohledňovaly jejich přesahy.

❖ RIBcad, konstrukční CAD

➤ ZEICON®, CAD na výkresy tvaru a výztuže

Prostředí

- Funkce *Převzít ze vzoru* v případě desky přebírá i *nastavení aktuální fólie*.
- Zvětšení pole pro výběr názvu fólie ve většině panelů.

Výztuž

- Nový nahraditelný text **@Sítě/s** vyčísluje hmotnost použitých tzv. skladových betonářských sítí. Pokud neproběhla optimalizace jejich spotřeby, pak se k tomuto údaji připsuje poznámka "Sítě nebyly optimalizovány!".
- *Rovinné betonářské sítě* mohou být nyní automatizovaně rozmístěny a rovněž na konstrukční prvek typu *deska*.
- Pokud je to možné, vykresluje se čára odkazu na rozmístění co nejtěsněji ke značce položky.
- Výkaz výztuže tříděný po profilech, nahraditelný text **@Výkaz_výztuže/d**, lze opět snadno uchopit myší jako ostatní typy výkazů.
- Posunutí ohybového tvaru ve výkrese již nevede při následném rozmístování tohoto ohybového tvaru k jeho současnému posunu i v oblasti rozmístění.

Rozhraní

- Automatické posunutí počátku souřadnic blíže k počátku při importu DXF/DWG nyní zohledňuje i polohu kótovacích čar.
- Exportovaná data DXF/DWG z ZEICONu za určitých okolností obsahovala dočasné bloky s výztuží, které při importu těchto dat vedly na problémy s jejich chybnou, resp. nepotřebnou rekonstrukcí. Toto chování bylo odstraněno.

❖ RIBgeo, zakládání staveb a geotechnika

➤ NAGELWAND, hřebíkové svahy

Všeobecně

- Při otevření programu docházelo k havárii grafického prostředí, pokud nebylo v *Nastavení > Možnosti > Nastavení programu* předvoleno *Složka projektu jako standard pro uložení*.
- Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.
- Výpočet tlaku zeminy může být volitelně buď podle Culmanna nebo klasicky dle DIN 4085.

Prostředí

- Hřeby se nyní seřazují výhradně dle hloubky Z jejich vrstvy, a to i v případech, kdy došlo k následujícím úpravám v jejich uspořádání.
- Úprava vodorovné rozteče hřebu nebyla funkční.
- Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.
- Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.
- Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.
- Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.
- V ojedinělých případech chybného výpočtu průřezu stavebního stavu s levou horní hranou terénu nebylo funkční automatické vytváření stavebních stádií.

Výpočet

- Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu.

Protokol

- Mez kluzu uživatelsky zadaného materiálu hřebu se protokoluje.
- Omezena maximální výška grafického schématu výřezu tak, aby se zabránilo nepotřebnému odstránkování.

Návrhy

- Geometrie kotevní desky se nepředávala posudku propíchnutí, a uvažovalo se vždy se šířkou 40 cm.

➤ ROHR, hloubená potrubí

Zadání

- Zemina v zóně pod potrubím nyní může být zadána s uživatelskou hodnotou e-modulu, přičemž standardní hodnota dle metodiky DWA-A 127 modulu E4 = $10 \cdot E1$.

Návrhy

- Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.
- V očekávané revizi metodiky DWA-A 127 se u návrhu betonových trub aplikuje koncepce součinitelů dílčích spolehlivostí. Tyto návrhové principy byly tudíž již nyní zavedeny v programu ROHR, přičemž parametry návrhu, hodnoty dílčích spolehlivostí apod. jsou uživatelsky volitelné.
- Vedle zapracování aktualizace metodiky DWA-A 127 byl funkční rozsah rozšířen o dočasně „ztekucené“ zeminy.
- Vedle rozšíření výpočetních vzorců pro zatížení a dočasně „ztekucené“, samozhutnitelné materiály zásypu (např. na cementové bázi ZFSV) byly zavedeny nové posudky pro tento typ ukládání potrubí. Jedná se např. o posudek ztekutění a náchylnost ztekucené zeminy k segregaci, dále posudek samozhutnitelnosti a schopnosti opětovného výkopu.
- Pro posouzení dlouhodobého dynamického zatížení, resp. provozní pevnosti je pro speciální případy trub nutná uživatelské nastavení dovoleného napětí. V případě železničního zatížení se navíc u posouzení dlouhodobého dynamického zatížení kontroluje dosažení bezpečnosti 2,0. Tabulka č. 22 metodiky DWA-A 161 (dovolené rozkmity napětí) je platná pouze pro drážní zatížení a odpovídajícím způsobem se automaticky zohledňuje.
- U ocelových trub lze nově ve volbě "Speciální případy" zadat parametrem dov.Beta.BZR libovolnou uživatelskou mezní hodnotu návrhové ohybové tahové pevnosti, přičemž tato hodnota již není programem dále jakkoliv upravována.

- V případě, že u betonové trouby dojde k překročení ohybové únosnosti ve třech sousedních návrhových řezech, následuje chybové hlášení. V těchto případech nelze totiž za daného / zvoleného uspořádání výztuže dosáhnout konvergence návrhu.

Prostředí

- Při načtení starších projektů ROHR s některou z variant metodiky ATV-A 127 se chybějící parametry dle novější DWA-A 127 automaticky nastavují na obvyklé hodnoty.

Výpočet

- U litinových trub dle ATV-A 127 se počítalo s chybnou hodnotou modulu pružnosti, pokud tato hodnota nebyla přímo uživatelsky zadána.
- Podmínku uložení B0 lze nyní zvolit a uvažovat ve výpočtu pro libovolné tvary výkopu.

➤ DURO, bezvýkopová potrubí

Zadání

- V panelu zadání součinitele bočního tlaku K2 ve stavebním a provozním stavu jsou nyní přípustné libovolné hodnoty z intervalu nula až jedna.

Návrhy

- Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.
- U standardních dopravních zatížení vozidly, kolejovou a leteckou dopravou se nyní vždy uvažuje s odlehčující vodorovnou složkou zatížení, a to nezávisle na hloubce a materiálu potrubí. Pokud toto není žádoucí, pak je nutné zadat korespondující zatížení jako uživatelské, s nulovými hodnotami vodorovných složek.
- Aktualizace a úpravy výpočtů vyplývající z opravného listu metodiky DWA-A 161 z května 2017.
- U velkopřůměrových ocelových trub s průměrem DN >1600 mm (horní hodnota dle tabulky DWA-A 161) se automaticky pracuje s minimální tloušťkou stěny 1% vnějšího průměru.

Prostředí

- Přímé zadání vlastní tíhy trouby již není nutné. Veškeré potřebné údaje související s vlastní tíhou se počítají automaticky ze specifické tíhy materiálu a geometrie trouby.

➤ RTgabion, gabionové stěny a svahy

Výpočet

- Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu.
- Protokol výpočtu hutního tlaku byl rozšířen o výstup hodnot ZP a ZA.

Protokol

- Hlavička množství nutné výztuže v přehledu posudků na MSÚ a MSP byla chybná – text „**ZS NS-P(1g)**“ byl proto odstraněn.

Prostředí

- Úpravy polygonálních tvarů gabionů probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly.
- Na vzdušné (levé) straně stěny mohou být nově rovněž zadávány polygonální vrstvy zeminy.

Zadání

- V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota.

Návrhy

- V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy.
- Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nově přístupné v panelu možnosti.

➤ PINwalls, opěrná tělesa podchycení základů, trysková injektáž

Výpočet

- Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu.
- V posudku stability podloží se vždy zohledňují stabilizující zatížení na straně výkopu.
- V zatěžovacím stavu 1g docházelo k chybě ve výpočtu výslednice v základové spáře.

Protokol

- Kapitola "Posudek sedání na MSP (SLS)" byla rozšířena o hlavičku.
- V seznamu osamělých zatížení na stěnu již nedochází k nechtěnému ořezu názvů zatěžovacích stavů.

Návrhy

- Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.
- Vnitřní účinky a spočtená výztuž pro dočasné zatěžovací stavy (např. NS-T) byly totožné s výsledky pro stálé zatěžovací stavy.
- V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy.
- Pro účely "Vyrovnání tlaků" od vodorovných sil byla zavedena nová volba "spočítat mobilizovanou odolnost zeminy". Při této volbě se odolnost zeminy automaticky, postupně snižuje tak, aby nepřesáhl hodnotu protilehlého aktivního tlaku.
- Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nové přístupné v panelu možnosti.

Prostředí

- Úpravy polygonálních tvarů gabionů probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly.

Zadání

- V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota.

➤ LIMES®, opěrné stěny

Protokol

- Kapitola "Posudek sedání na MSP" byla rozšířena o legendu.
- U zhutněného tlaku zeminy se protokolují spočtené hodnoty zp a za.
- Hlavička množství nutné výztuže v přehledu posudků na MSÚ a MSP byla chybná – text „**ZS NS-P(1g)**“ byl proto odstraněn.
- V protokolu zadání byl v tabulce osamělých sil a momentů na stěnu oříznut text k návrhové situaci.
- V názvu obrázku usmyknutí základu byla doplněna relevantní návrhová situace.
- Přepřacování zobrazení grafického schématu řešené úlohy.
- V posudku statické rovnováhy se protokoloval rozhodující vztažný bod v levém dolním rohu chybně, pokud směr z směřoval nahoru.

Návrhy

- Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.
- V případě výpočtu více variant nemohly být nastaveny různé možnosti posudků na MSP.
- V návrhu stěny se nyní správně zohledňuje zhutněný tlak zeminy spolu se zvýšeným aktivním tlakem.
- Při kombinaci možností návrhů "Návrh se zvýšeným aktivním tlakem zeminy" a návrh s "Zhutněným tlakem zeminy" docházelo k havárii programu.

Prostředí

- Pokud dojde k odstranění zatížení na stěnu v důsledku změny její geometrie, zobrazí se upozornění.
- Úpravy polygonálních tvarů bloků probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly.
- Zobrazení hrany tlaku zeminy se při práci v absolutních souřadnicích omezuje pouze na oblast stěny.

Výpočet

- Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu.
- V posudku stability podloží se vždy zohledňují stabilizující zatížení na straně výkopu.
- Odstranění chyby ve výpočtu zatížení zeminy v případech sklonu terénu $> \phi$.

Zadání

- V případě sklonu terénu větší než ϕ se zobrazuje varování.
- V případě proměnných sklonů terénu se upozorňuje na skutečnost, že nastavení: "Úhel tření δ_a nastavit na hodnotu sklonu terénu" není jednoznačné.
- V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota.

Návrhy

- V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy.
- Geodetické posudky a návrhy betonu mohou být nově, nezávisle na sobě vedeny s nebo bez zhutněného tlaku zeminy. Velikost zhutněného tlaku zeminy přitom závisí vždy na relevantním způsobu výpočtu tlaku zeminy pro korespondující posudek. Rozlišuje se mezi zhutněnými tlaky zeminy pro aktivní tlak zeminy nebo klidový tlak zeminy. V případě výpočtu zvýšeného aktivního tlaku zeminy se zhutněný tlak zeminy lineárně interpoluje mezi aktivním tlakem zeminy a klidovým tlakem zeminy.
- Uvažování zhutněného tlaku zeminy jako rozhodující zatížení je nyní možné i u geotechnických posudků.
- Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nové přístupné v panelu možnosti.

➤ GLEITK, stabilita svahů a hrází**Návrhy**

- Optimalizace maximálního počtu současně řešených smykových kružnic v jedné programové smyčce za účelem vylepšení odezvy grafického prostředí.

➤ PFAHL, soustava prostorových pilot**Všeobecně****➤ RTwalls a RTwalls expert, stavební jámy:****Protokol**

- Pro uživatelsky zadané profily nosníků se vždy stanovuje hodnota elastického modulu setrvačnosti a to i v těch případech, kdy by byl možný návrh elasticko-plastickým způsobem.
- Spočtená výztuž piloty z výsledků návrhu na ohyb je celkovou výztuží na jeden průřez piloty a z těchto důvodů se proto uvádí s jednotkou cm^2 .
- V případě vodorovně posuvné stěny s elastickým uložením a aktivní volbou "Odolnosti před pátkou uvažovat jako záporná zatížení statického systému" byly hodnoty kontaktních napětí APx v geodetických posudcích částečně nulovány. Tato volba nemá při elastickém uložení praktický význam, a proto byla nyní automaticky deaktivována.

Návrhy

- Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.
- **Zohlednění snížení tloušťky profilu vlivem koroze při návrhu štětovnic**
Dosavadní postup, při kterém se moment setrvačnosti a plocha průřezu štětovnic snižovala proporcionálně k průměrné hodnotě snížení tloušťky stěny, byl až příliš konzervativní. Nově zavedená metodika snižuje tuhost štětovnic přímým odpočtem velikostí zkorodovaných ploch, resp. korespondujících momentů setrvačnosti. Toto vede na hospodárnější návrhy.
- Návrhy štětovnic umožňují i návrh jednoho profilu. V tomto případě se uživatelsky zadá jeden profil štětovnice s přímým vstupem geometrických rozměrů a průřezových charakteristik. Ve volbách návrhu se ve "Vlastnostech stěny" nastaví "Návrh jako jeden profil". Dále se zadává šířka profilu tak, aby pro tuto byly spočteny korespondující vnitřní účinky (v RTwalls jsou totiž vnitřní účinky zpravidla spočteny na jeden běž. m stěny).
- Protokol návrhu profilů štětovnic byl rozšířen o posouzení únosnosti na posouvající sílu. Posudek interakce ohybu a posouvající síly je možný pouze tehdy, pokud je vlastní posouzení na posouvající sílu vyhovující.
- Převážka může být dodatečně zatížena libovolným počtem osamělých sil.
- V návrhu převážky lze zohlednit uživatelsky zadanou normálovou sílu.
- V posudku smykové únosnosti zámků štětovnic se uvažovalo se smykovou silou z rozhodujícího návrhového účinku při maximálním využití profilu štětovnice. Tato smyková síla nemusela být obecně vždy hledaným maximem. Nyní se u tohoto posudku uvažuje se skutečně maximální posouvající silou zjištěnou přes všechny stavební fáze a zámky.
- V případě polohy počátku se zápornou souřadnicí z nebyly v některých případech funkční návrhy stěny po stavebních fázích.
- V návrhu na posouvající sílu kruhových průřezů byl upraven výpočet smykové odolnosti VRd,ct dle doporučení autorů "Bender, Mark", tj. se stupněm vyztužení $0,5 \cdot A_s / \text{tot} / A_c$. Statická užitná

výška d se přitom vztahuje k těžišti tahové síly a hodnota d v rovnici (6.2) normy EN se nahrazuje vnitřním ramenem z . Nárůst únosného zatížení vlivem tlakových sil se nadále vyhodnocuje v souladu s EN (kap. 6.2).

Výpočet

- Implementován numerický výpočet odolnosti zeminy dle autora **Gudehus**.
- Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu.
- V případě posuvné patky lez uvažovat s hloubkou vetknutí 0,0.

Zadání

- Piloty výplně u převrtávané pilotové stěny mohou mít nyní jiný průměr než hlavní piloty.
- Opět umožněno přímé zadání vlastní tíhy stěny.
- Na výpočet deformací lze zadat uživatelské hodnoty momentu setrvačnosti I , plochy A a smykové plochy A_q .
- Při zadání průřezů po úsecích neodpovídali údaje o jejich hloubce zobrazovaným hodnotám.
- V posudku přenosu svislých sil lze nově předepsat dílčí součinitele spolehlivosti u hrotového tlaku a plášťového tření.

Návrhy

- Reakce v důsledku výtuh se ve výpočtu smykových kružnic uvažují ve stejné skupině zatížení jako kotevní síly.
- **Smyková únosnost zámků výplní tvaru U**
Výpočet nutného počtu lisovaných zámků pro zajištění smykové únosnosti profilů tvaru U doposud vycházel z návrhu na maximální posouvající sílu.
V nově implementovaném, hospodárnějším posudku se integrací posouvající síly v každé smykové oblasti se shodným znaménkem stanovuje výslednice smykové síly, která se následně rovnoměrně rozdělí na všechny zámkové dané oblasti. Výpočet nutného počtu lisovaných zámků tímto zohledňuje vliv plastické redistribuce zatížení do okolních zámků.

Prostředí

- Velikost panelu "Možnosti návrhů" lze měnit, a zůstává zachována i v následujících startech programu.
- V případě použití absolutních souřadnic s orientací osy z směrem nahoru, byla uváděná hodnota souřadnice z ve volbách návrhu chybné.
- V případě pozdější změny geometrie kotvy docházelo k nechtěnému vymazání jejích vlastností.
- Oprava některých chybných hlaviček ("Souř. Z" namísto "Souř. Y").
- Při použití znaků '<', '>' v názvu projektu se v panelu "Možnosti návrhů" a protokolu výpočtu nevykreslovala grafická schémata.
- U průběhů normálových sil byly chybně popsány maximální hodnoty.